



602 Кронштейн CVT Toyota RAV4 2,0

1. В моторном отсеке демонтировать аккумулятор и аккумуляторную площадку.



2. Установить основной кронштейн под штатные болты М6, предварительно прикрутив к нему разрезной квадрат как на фото.

3. Установить дополнительное “водило” закрепив его штатной гайкой М8.

