

Технологическая карта установки защиты механизма запасного колеса  
**BRONEBOX** на KIA Sorento 2020-

1. Снять с автомобиля запасное колесо.



2. Установить на механизм подъема запасного колеса основную часть защиты **BRONEBOX** и закрепить штатным крепежом.

3. Закрепить вторую часть защиты антивандальный крепежом из комплекта.

Между третьей точкой опоры и кузовом установить проставку и закрепить болтом из комплекта.



4. Установить дополнительный элемент на трос и закрепить антивандальный крепежом из комплекта.



5. Пропустить дополнительный элемент через центральное отверстие колесного диска.



6. Установить запасное колесо на место.